



Natursteinoptik

Mit der alsecco Natursteinoptik können Sie verschiedenste Optiken von Natursteinen an Ihrer Fassade gestalten. Unterschiedliche Fugenbreiten und Steinformate können einfach und variabel dargestellt werden.

ANWENDUNGSGEBIETE

Verwendbar in alsecco WDV-Systemen in Verbindung mit Filzputzen.

MATERIALIEN UND VERBRAUCH

- | | |
|----------------------------|---|
| • Alsilite Sc Carbon F | ca. 1,0 kg/m ² pro mm Schichtdicke |
| • Alsicolor Sc (accs 4234) | 180 – 250 ml/m ² |
| • Alsicolor Sc (accs 1304) | 180 – 250 ml/m ² |
| • Alsicolor Sc (accs 1312) | 80 – 100 ml/m ² |
| • Alsicolor Sc (accs 1400) | 40 – 60 ml/m ² |

Exakten Materialbedarf durch Probeschichtung am Objekt ermitteln.

WERKZEUGE

- Zahntraufel
- Flächenrakel
- Reibebrett Hydroschwamm (ungerastert)
- UV Malerkrepp blau
- Walze
- Lederwalze
- Lederlappenwickelwalze



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein. Gegebenenfalls kann die Tragfähigkeit von Untergründen durch Einsatz geeigneter Grundierungen sichergestellt werden. Alle Untergründe, insbesondere Unterputze, müssen vollständig trocken sein, um dadurch bedingte Farbabweichungen in der Beschichtung zu vermeiden.

VERARBEITUNG



1. Lage Alsilite Sc Carbon F mit der Kelle aufziehen und glätten. 2. Lage Alsilite Sc Carbon F aufziehen. Nach Anziehen des Putzes (je nach Witterung) mit dem Reibebrett Hydroschwamm filzen.

Den getrockneten Oberputz mit Alsicolor Sc (accs 4234) vollflächig streichen. Nach Durchtrocknung der Fassadenfarbe das Fugenraster mit UV Malerkrepp blau abkleben.



Anschließend die Fläche mit Alsicolor Sc (accs 1304) vollflächig streichen. Nach Durchtrocknung Alsicolor Sc (accs 1312) mit der Lederwalze leicht abrollen.



Alsicolor Sc (accs 1400) mit der Lederlappenwickelwalze leicht abrollen und das UV Malerkrepp blau entfernen.

PROFI - TIPP

Einen besonders natürlichen Effekt erzielen Sie mit eingearbeiteten Schattenfugen.

HINWEIS

Das Ihnen vorliegende alsecco Kreativ-Datenblatt ist eine Zusammenfassung unserer Erfahrungen bei der Erstellung von dekorativen Oberflächen. Der Untergrund muss vor jeder Beschichtung geprüft werden und ggf. müssen gesonderte Maßnahmen zur Untergrundvorbehandlung getroffen werden. Bei der Verarbeitung sind die jeweils gültigen Technischen Informationen der zu verwendenden Produkte zu beachten. Diese finden Sie, ebenso wie diese alsecco Kreativ-Datenblätter unter www.alsecco.de. Die gezeigten Farbtöne sind lediglich als Empfehlungen zu sehen. Die abgebildeten Oberflächen können aus drucktechnischen Gründen von der Originalbeschichtung leicht abweichen. Die Anlage einer Musterfläche und die Freigabe durch den Auftraggeber werden empfohlen.